

PANNE DU VOLTMETRE SUR LE F-GEKO:  
SERA REPARÉ DANS LES JOURS QUI VIENNENT



Cet instrument est en panne actuellement sur le KO, On peut tout de même voler (voir MEL)

Constat: l'aiguille de l'indicateur de tension est toujours en face du zéro pendant tout le vol

Pour avoir la tension du réseau (ce n'est pas une obligation pour voler), il faut utiliser la radio, voir procédure ci-dessous.

Cette tension varie au cours du vol en fonction de la charge sur le réseau 12 volts environ pour les faibles charges,

Au sol comme en vol



Batt ON  
Radio OFF



Batt ON  
Radio ON



Batt ON  
Radio ON

La tension du réseau

Appui sur MDE en haut de l'écran et on constate que la tension est présentée en bas à droite de l'écran , A chaque appui sur MDE, la page change par permutation circulaire,